

Запчасти ЦНСГ13..105



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Запчасти ЦНСг13..105

Наименование	шт, Количество на изделие, шт
ЦНС 38-44...220-01.000.01-1 Крышка нагнетания	-
ЦНС 60-165-1.01.002 Крышка нагнетания	-
ЦНС 38-110-1.01.026 Аппарат направляющий	-
ЦНС 38-110-1.01.021 Аппарат направляющий на выдаче	-
ЦНС 13-175-1.01.011 Аппарат направляющий	-
ЦНС 60-165.1.01.026 Аппарат направляющий	-
ЦНС 38-44...220-01.000.03 Корпус направляющего аппарата	-
ЦНС 60-165-1.01.028 Корпус направляющего аппарата	-
МС-30-0131А Кольцо гидравлической пяты	-
ЦНС 60-165.01.000.06 Кольцо гидравлической пяты	-
ЦНС 38-44...01.000.07-02 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-03 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-04 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-06 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-07 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-08 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-09 Шпилька стяжная	-
ЦНС 38-44...01.000.07-10 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-02 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-03 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-04 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-06 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-07 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-08 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-09 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.07-10 Шпилька стяжная	-
ЦНС 60-165.01.000.14 Шайба специальная	-
ЦНС 38-44...220.01.107 Диск гидравлической пяты	-
ЦНС 60-165.01.107 Диск гидравлической пяты	-
ЦНС 38-44...220.01.000.13 Втулка специальная	-
ЦНС 38-110.01.000.16 Шпонка (72 мм)	-
МС-30М-102А Крышка глухая	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-02 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-03 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-04 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-05 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-06 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-07 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-08 Вал	-
ЦНС 38-44...220.01.01.000.12-09 Вал	-
Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-02 Вал	-

ЦНС 60-165.01.000.12-03 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-04 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-06 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-07 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-08 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-09 Вал	-
ЦНС 60-165.01.000.12-10 Вал	-
4МСГ-10.2.01.122-1 Кронштейн передний	-
4МСГ-10.2.01.103-1 Кронштейн задний	-
МС-30-0105 Втулка сальника	-
МС-30-0106 Гайка вала	-
МС-30-0109-1 Втулка разгрузки	-
ЦНС 60-165.-1.01.033 Втулка разгрузки (ЦНС 13;60)	-
МС-30-0113 Кольцо уплотняющее малое	-
ЦНС 38-110-1.01.031 Кольцо уплотняющее малое (ЦНС 13)	-
МС-50.0113 Кольцо уплотняющее малое	-
ЦНС 38-44...220.01.000.114 Колесо рабочее (ЦНС 38)	-
ЦНС 38-44...220.01.000.114-01 Колесо рабочее (ЦНС 38) при выдаче	-
4МС-10-2.01.114-2 Колесо рабочее (ЦНС 60)	-
4МС-10-2.01.114-2.01 Колесо рабочее (ЦНС 60) при выдаче	-
ЦНС 13-175.01.114 Колесо рабочее (ЦНС 13)	-
ЦНС 13-175.01.114-01 Колесо рабочее (ЦНС 13) при выдаче	-
ЗМС-10-0115 Кольцо уплотняющее большое (ЦНС 38)	-
ЦНС 13-175.01.115 Кольцо уплотняющее большое (ЦНС 13)	-
МС-50-015 Кольцо уплотняющее большое	-
МС-30-0116-1 Шпонка (L=35 мм)	-
ЦНС 38-44...220-01.118-1 Крышка всасывания	-
4МС-10.2.01.118.01 Крышка всасывания	-
МС-30М-0121-1 Втулка гидрозатвора	-
4МС-10.2.01.126 Прокладка	-
ЗМС-10.01.127 Шпилька	-
4МС-10-2.01.131 Прокладка	-
МС 30-0130 Втулка дистанционная	-
МС 50-0130 Втулка дистанционная	-
МС 30М-0133 Втулка подшипника	-
МС 30М-0134 Гайка специальная	-
МС 30М-0135 Шайба стопорная специальная.	-
МС 30М-0136А Кольцо (сальника)	-
МС 30-0139 Пробка	-
МС 30-0139-2 Пробка	-
МС 30-0147 Кольцо регулировочное	-
МС 30-0147-01 Кольцо регулировочное	-
МС 30-0147-02 Кольцо регулировочное	-
МС-30М-0152 Крышка подшипника	-
МС 30М-0201 Трубка	-
МС 50М-0201 Трубка	-
МС 30М-0202-10 Трубка сливная	-
МС 50М-0202 Трубка сливная	-

МС 30М-0203 Трубка	-
МС 30М-0204 Трубка сливная	-
50x24x4 Шайба	-
4МСК-10.01.117-01 Штуцер	-
У 0079 ЦНС 38 Ø250 Кольцо уплотняющее резинового корпуса направляющего аппарата	-
У 0070 Ø190 Кольцо уплотнительное резиновое на задний кронштейн	-
У 0085 ЦНС 60 Ø300 Кольцо уплотняющее резинового корпуса направляющего аппарата	-
ЦНС 38-110-1.01.010 Кольцо крышки всасывания	-
ЦНС 60-165-1.01.010 Кольцо крышки всасывания	-
У 0010-13 Муфта в сборе	-
У 0010/1 Полумуфта эл. двигателя	-
У 0010/2 Полумуфта насоса	-
У 0010/3 Палец муфты	-
ЗМС-10.02.000 Кожух	-
01.000.14 Шайба шпильки стяжной (25x49)	-
М 8x16 Винт	-
М 18x70 Болт	-
М 18 Гайка	-
М 12x45 Болт	-
М 12x55 Болт	-
М 12x100 Болт	-
М 12x110 Болт	-
Хомут	-
Подшипник 1608	-
Шпилька	-
М12 Гайка	-
У0010/5 Втулка упругая	-
50x70 Манжета	-
МС30М-0123 Кольцо водоотражательное	-
МС30М-0149 Кольцо водоотражательное	-
045x050x2 Кольцо (под холод. воду)	-
Рукав с нитяной оплеткой	-
122.070.00-СН Уплотнение торцовое	-
Ответный фланец	-
ЦНС 60-165-1.01.033 Втулка разгрузки	-
МС-50.01.15 Кольцо уплотняющее большое	-
МС-30-0116.1 Шпонка	-
5МС-10.01.101 Крышка нагнетания ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-02 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-03 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-04 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-06 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-07 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-08 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-09 Шпилька стяжная ЦНС 105	-
ЦНС 105.245.01.014-10 Шпилька стяжная ЦНС 105	-

ЦНС 105-245.01.007 Втулка специальная ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.009 Букса ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.009-01 Букса ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.022 Насадка ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.022-01 Насадка ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.021 Гайка вала ЦНС 105	
5МС-10.01.107 Диск гидравлической пяты ЦНС 105	
5МС-10.01.108 Кольцо гидравлической пяты ЦНС 105	
5МС-10.01.109 Втулка разгрузки ЦНС 105	
МС-100.01.13 Кольцо уплотняющее ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.019 Кольцо регулировочное ЦНС 105	
5МС-10.01.14 Колесо рабочее ЦНС 105	
5МС-7.1×5.01.003 Аппарат направляющий ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.016 Кольцо уплотняющее ЦНС 105	
5МС-10.01.117 Втулка ЦНС 105	
5МС7.01.118 Крышка всасывания ЦНС 105	
5МС-10.01.121 Втулка гидрозатвора ЦНС 105	
5МС-10.01.124 Втулка дистанционная ЦНС 105	
5МС-10.01.127 Втулка распорная ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.023 Втулка подшипника ЦНС 105	
5МС-10.01.138 Шпонка специальная ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.024 Шайба стопорная ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.025 Гайка установочная ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.001 Полумуфта насоса ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.002 Палец ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.003 Втулка муфты ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.004 Полумуфта электродвигателя ЦНС 105	
ЦНС 38-125.01.007 Корпус направляющего аппарата ЦНС 105	
5МС-7.01.122 Кронштейн передний ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.012 Диск ЦНС 105	
МС-100.01.0116 Шпонка ЦНС 105	
ЦНСН 105-245.007.2 Крышка сальника ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.005 Крышка открытая ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.026 Крышка глухая ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.008 Крышка ЦНС 105	
ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.032 Трубка ЦНС 105	
1.2-65×90 Манжета ЦНС 105	
1612 Подшипник ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-02 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-03 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-04 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-06 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-07 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-08 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-09 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.000.12-10 Вал ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.035 Ø375 Кольцо уплотняющее резинового корпуса направляющего аппарата ЦНС 105	

ЦНС 105-245.01.034 Ø255 Кольцо уплотнительное резиновое на задний кронштейн ЦНС 105	
ЦНС 105-245.01.036 Ø200 Кольцо уплотнительное резиновое ЦНС 105	
ЦНС 38-44...220.01.000.114-01 Колесо рабочее (ЦНС 38) при выдаче ЦНС 105	к
4МС-10-2.01.114-2 Колесо рабочее (ЦНС 60) ЦНС 105	к
4МС-10-2.01.114-2.01 Колесо рабочее (ЦНС 60) при выдаче ЦНС 105	к
ЦНС 13-175.01.114 Колесо рабочее (ЦНС 13) ЦНС 105	1
ЦНС 13-175.01.114-01 Колесо рабочее (ЦНС 13) при выдаче ЦНС 105	1
ЗМС-10-0115 Кольцо уплотняющее большое (ЦНС 38) ЦНС 105	1
ЦНС 13-175.01.115 Кольцо уплотняющее большое (ЦНС 13) ЦНС 105	1
МС-50-015 Кольцо уплотняющее большое ЦНС 105	1
МС-30-0116-1 Шпонка (L=35 мм) ЦНС 105	к+2
ЦНС 38-44...220-01.118-1 Крышка всасывания ЦНС 105	1
4МС-10.2.01.118.01 Крышка всасывания ЦНС 105	1
МС-30М-0121-1 Втулка гидрозатвора ЦНС 105	1
4МС-10.2.01.126 Прокладка ЦНС 105	1
ЗМС-10.01.127 Шпилька ЦНС 105	1
4МС-10-2.01.131 Прокладка ЦНС 105	1
МС 30-0130 Втулка дистанционная ЦНС 105	1
МС 50-0130 Втулка дистанционная ЦНС 105	1
МС 30М-0133 Втулка подшипника ЦНС 105	1
МС 30М-0134 Гайка специальная ЦНС 105	1
МС 30М-0135 Шайба стопорная специальная. ЦНС 105	1
МС 30М-0136А Кольцо (сальника) ЦНС 105	6
МС 30-0139 Пробка ЦНС 105	1
МС 30-0139-2 Пробка ЦНС 105	2
МС 30-0147 Кольцо регулировочное ЦНС 105	6
МС 30-0147-01 Кольцо регулировочное ЦНС 105	3
МС 30-0147-02 Кольцо регулировочное ЦНС 105	1
МС-30М-0152 Крышка подшипника ЦНС 105	1
МС 30М-0201 Трубка ЦНС 105	1
МС 50М-0201 Трубка ЦНС 105	1
МС 30М-0202-10 Трубка сливная ЦНС 105	1
МС 50М-0202 Трубка сливная ЦНС 105	1
МС 30М-0203 Трубка ЦНС 105	1
МС 30М-0204 Трубка сливная ЦНС 105	1
50x24x4 Шайба ЦНС 105	8
4МСК-10.01.117-01 Штуцер ЦНС 105	1
У 0079 ЦНС 38 Ø250 Кольцо уплотняющее резинового корпуса направляющего аппарата ЦНС 105	к
У 0070 Ø190 Кольцо уплотнительное резиновое на задний кронштейн ЦНС 105	к
У 0085 ЦНС 60 Ø300 Кольцо уплотняющее резинового корпуса направляющего аппарата ЦНС 105	к
ЦНС 38-110-1.01.010 Кольцо крышки всасывания ЦНС 105	1
ЦНС 60-165-1.01.010 Кольцо крышки всасывания ЦНС 105	1

У 0010-13 Муфта в сборе ЦНС 105	1
У 0010/1 Полумуфта эл. двигателя ЦНС 105	1
У 0010/2 Полумуфта насоса ЦНС 105	1
У 0010/3 Палец муфты ЦНС 105	6
ЗМС-10.02.000 Кожух ЦНС 105	1
01.000.14 Шайба шпильки стяжной (25x49) ЦНС 105	8
М 8x16 Винт ЦНС 105	8
М 18x70 Болт ЦНС 105	8
М 18 Гайка ЦНС 105	8
М 12x45 Болт ЦНС 105	1
М 12x55 Болт ЦНС 105	1
М 12x100 Болт ЦНС 105	4
М 12x110 Болт ЦНС 105	4
Хомут ЦНС 105	
Подшипник 1608 ЦНС 105	2
Шпилька ЦНС 105	16
М12 Гайка ЦНС 105	26
У0010/5 Втулка упругая ЦНС 105	6
50x70 Манжета ЦНС 105	3
МС30М-0123 Кольцо водоотражательное ЦНС 105	1
МС30М-0149 Кольцо водоотражательное ЦНС 105	1
045x050x2 Кольцо (под холод. воду) ЦНС 105	1
Рукав с нитяной оплеткой ЦНС 105	1,25
122.070.00-СН Уплотнение торцовое ЦНС 105	Комплект 2
Ответный фланец ЦНС 105	
МС-30-0106 Гайка вала ЦНС 105	
ЦНС 60-165-1.01.033 Втулка разгрузки ЦНС 105	
МС-50.0113 Кольцо уплотняющее малое ЦНС 105	
МС-50.01.15 Кольцо уплотняющее большое ЦНС 105	
МС-30-0116.1 Шпонка ЦНС 105	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93